

将人机加入 DOMAIN

欲使用 EasyAccess 2.0,必须先将一台人机分配至一个 Domain。

1、若开通人机时使用开通卡,则该人机会自动被加入进行开通进程时所在的 Domain。

2、若已开通的人机目前尚不属于任何一个 Domain,当人机上线时,将会取得一组 Session ID 以及密码,以便将 该人机加入 Domain。

(注意:在 EasyAccess 2.0 这项服务中,一台人机必须仅属于一个 Domain。因此,一但人机加入 Domain 后,即无法再加入其他 Domain。另一个 Domain Admin 即使使用相同的 Session ID 以及密码,也将无法将该人机加入。欲将人机转移至另一个 Domain,需先将其自原来的 Domain 中移除,方可在其他 Domain 中,使用一组新的 Session ID 以及密码,加入该人机。)

使用 Session ID / 密码

在 EasyAccess 2.0 这项服务中,每一组 Session ID 以及密码都是每一台人机所独有,且人机必须上线才能取得 这项信息。

 首先,请创建并下载 EasyBuilder 工程文件,使用系统寄存器 LW-10821 至 LW-10827 来显示 Session ID 以及密码,并使用 LW-10820 控制人机连接。

以上设置可以在工程文件范本中完成。

- 2. 将人机上线并将 LW-10820 设为 ON。
- 3. 当连接成功时,人机上就会显示 Session ID 以及密码。

详细说明请见 (将人机连上 EasyAccess 2.0)。

威纶通科技有限公司

rtr

WE!NVIEW



显示 Session ID/Password 的工程文件

Note: 您也可以在没有下载工程文件的情况下,使用 EasyWatch 找出 Session ID/Password。EasyWatch 让用 户能够自电脑端透过以太网路,监控人机或是 PLC。关于 EasyWatch 的使用方式,请参考 EasyBuilder Pro 使用 手册中的相关章节。



使用 Session ID/Password 将人机加入 Domain

在您的 Domain 设置页,点击[人机]页签,点击[添加人机]按钮,在[开通方式]点击[使用 Session id/password], 输入 Session ID 以及 Password。如有需要可以输入相关备注。

▶ 新增人机	domain_demo	×
开通方式 🛷 使用 Session Id/	assword 🔹	
Session ID *	and the second second	
123456789	唐法11 18 工程又有	+ #x +# Session in/password
室码 *		
5566		
人机昵称		
实验室		
Custom Field1		
Custom Field2		
Custom Field3		
	As	sign 关闭
	1 0000000 a0 ee 00000	

使用 Session ID/Password 将人机加入 Domain



使用 HMI 别名

当您登入为 Domain Admin,您可以在 EasyAccess 2.0 以及 Account 帐号页面设定 HMI 别名作为人机的昵称。

HMI 别名支援多国语言设定。

🗃 Edit HMI	weintek time-al	×	
User/HMI Group	Activate Information		
Hardware Key DMXZXVIE-NF	RB3-NCYD-2HBY-QDMW-XR5J3GVP		
공정			
Custom Field1 4 午休 Custom Field2			
Custom Field3			
	设定 HMI 别名 (Account 网页)		





威纶通科技有限公司

	Weintek-	time-alarm		
Weintek-ti	Events Acce	ss setting	G Ex	port
	TIME (UTC+8)	CONTENT	STATUS	
er Online	2020-06-23 08:36:05	Power switch on.	Trigger	^
	2020-06-22 19:30:05	Power switch on.	Recover	
IR AT AL-	2020-06-22 16:01:04	Online	Online/Offline	
HMI Name:	2020-06-22 16:00:47	Offline	Online/Offline	
HMT Mirkessener	2020-06-22 15:56:55	Online	Online/Offline	
Weintek-time-alarm	2020-06-22 15:56:39	Offline	Online/Offline	
Private ID-	2020-06-22 15:54:26	Online	Online/Offline	
192.168.1.85	2020-06-22 15:51:50	Online	Online/Offline	
Network traffic:	2020-06-22 15:51:45	Offline	Online/Offline	
10.00KB	2020-06-22 13:46:46	Online	Online/Offline	
Runtime version:	2020-06-22 13:46:40	Offline	Online/Offline	
12.10.5	2020-06-22 13:36:53	Online	Online/Offline	
OS version: cMT-SVR firmware build 20140715	2020-06-22 13:13:57	Online	Online/Offline	
	2020-06-22 13:13:50	Offline	Online/Offline	
	2020-06-22 13:04:04	Online	Online/Offline	
Hardware key: DMX2XVIENRB3NCYD2HBYQDMWXRSJ3GVP E Ping value: not connected Custom field 1:	2020-06-22 13:00:21	Time for starting work	R Recover	
	2020-06-22 13:00:04	Time for starting work	Trigger	
	2020-06-22 12:00:21	Time for taking break	R Recover	
	2020-06-22 12:00:04	Time for taking break	Trigger	
	1010 02 11 11.10-41	Aslas	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••	v

设定 HMI 别名 (EasyAccess 2.0 应用程式)

完成修改 HMI 别名之后,您可以在 EasyAccess 2.0 应用程式、帐号设定页面以及推播通知中看到设定的 HMI 别

名。

使用 PC Activator

PC Activator 也可以运行将人机加入 Domain 的进程, 且不需要 Session ID / 密码。请参阅 PC Activator 并在

PC Activator 完成该进程。